

エリート

ÉLITE

WIDE FIELD OF VISION

ワイドビジョンの保護ゴーグルで、視界もしっかり確保。



ELARSI



122 g

- + 大きなフレームでワイドビジョン
- + 調整可能ストラップ
- + 眼鏡の上から着用可能
- + インダイレクト式ベンチレーションゴーグル

bolle
SAFETY

ボレー セイフティ

エリート

ÉLITE

WIDE FIELD OF VISION

モデル名	バージョン名	アイテム番号	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング	規格
ÉLITE	Vented - Indirect ventilation	ELARSI	2C-1,2  2 FN 	 EN166 3 F 	Anti-fog	EN166 - EN170

レンズマーキング

光学性能に関するマーキング:

2. 継続的な作業

機械的強度に関するマーキング:

F. ローエナジーインパクト、6mm,0.85gのボールを45m/sの速さでぶつけた時の耐性

その他のマーキング:

N. 防曇性能

 欧州規格  生産者品質の証

フレームマーキング

EN 166: 日常のリスクに対して保証されている保護メガネです。

メガネを地面に落とす、光にさらされる、熱や腐食にさらされる等に対して、最小耐性の保護メガネです。

3.水滴や液体飛散からの保護

F. ローエナジーインパクト、6mm,0.85gのボールを45m/sの速さでぶつけた時の耐性

 欧州規格  生産者品質の証

お手入れ・保管方法

洗浄方法: レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴に柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。

消毒方法: 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリニンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を傷める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。保護メガネの上に重いものを置かないでください。

EAN 13 コードとパッケージ

	ELARSI
個包装	3660740001339
5個入り インナーボックス	3660740101336
65 個入り カートン	3660740201333

マテリアル

レンズ	Acetate-1,5 mm-Curve 2
フレーム	PVC
テンプル	-
ストラップ	ナイロン ポリエステル-200mm
スペアレンズ	-
生産国	台湾

28/07/2022

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle

SAFETY

ボレー セーフティ