

IFS20

シンプルなデザインで完全防備

軽量でシンプルなデザイン。
プラス1mm厚のレンズが作業リスクから顔を守る。



PFSIFS2109



PSLIFS2102



274 g

- + 調整可能なヘッドバンド(57~64cm)
- + 組み立て簡単
- + 快適フォーム
- + 上下に可動するフェイススクリーン(24cm×32cm)

bolle
SAFETY

ボレー セイフティ

IFS20

シンプルなデザインで完全防備

モデル	レンズ	アイテム番号	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
IFS20	 ポリカーボネート	PFSIFS2109	2C-1,2  1 B  CE	 EN166 3 B  CE	-
	 スペアレンズ	PSLIFS2102	2C-1,2  1 B  CE	-	-

レンズマーキング

光学性能に関するマーキング:

1. 継続作業

機械的強度に関するマーキング:

B. ミディアムエナジーインパクト、6mm、0.86gのボールを120m/sの速さでぶつけた時の耐性

その他のマーキング:

 欧州規格  生産者品質の証

フレームマーキング

EN 166: 保護メガネとして基本耐性を備えている証です。

3. 液体飛沫

B. ミディアムエナジーインパクト、6mm、0.86gのボールを120m/sの速さでぶつけた時の耐性

 欧州規格  生産者品質の証

お手入れ・保管方法

洗浄方法: レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴に柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。

消毒方法: 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を傷める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい。

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

パッケージとEAN13コード		
	PFSIFS2109	PSLIFS2102
ユニット	3660740011765	3660740011772
インナーパック (ユニット数)	-	3660740111779 (10 units)
カートン (ユニット数)	3660740211769 (25 units)	3660740211776 (200 units)

マテリアル

レンズ	PC - 1.0 mm
フレーム	PP
テンプル	-
ストラップ	-
フォーム	-
スペアレンズ	PSLIFS2102



09/11/2021

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle

SAFETY

ボレー セーフティ