

トラッカー2 (溶接用)

TRACKER 2

WELDING

溶接用保護メガネ。レンズ内側のフォーム（スポンジ素材）と柔らかいテンプルフレームが、顔に優しくフィットし、痛みなく快適に着用できます。



45 g



1652016 • レンズ遮光度3



1652017 • レンズ遮光度5

- + 耐久性抜群のポリカーボネート製フレーム
- + レンズ内側のフォームが塵や埃などの侵入から目を守る
- + しなやかなテンプルが顔に心地よくフィット
- + 付属のストラップで簡単にサイズ調整可能

bolle
SAFETY

トラッカー2 (溶接用)

TRACKER 2

WELDING

モデル	レンズカラー	アイテム番号	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
TRACKER 2 トラッカー2	 遮光度3	1652016	I3	AS/NZS 1337.1.2010 (Lic 2742)	ASAF
	 遮光度5	1652017	I5	AS/NZS 1337.1.2010 (Lic 2742)	ASAF

※バンドマーキング: AS/NZS 1337.1 Lic 2742

レンズマーキング

- 「ミディアムインパクト」耐性があることを示しています。
- AS/NZS 1338 規格に基づいた遮光度を示しています。
- AS/NZS 1338 規格に基づいた遮光度を示しています。非常に明るい場所での使用や溶接作業の目の保護に向いています。

レンズ

- 2mm ポリカーネイト+赤外線カット
- レンズカーブ: 8カーブ
- タイプは遮光度3と遮光度5の2種類

お手入れ・保管方法

洗浄方法: レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴を柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。有機溶剤、研磨剤を含んだ洗浄剤では絶対に拭かないでください。

消毒方法: 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を痛める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい。

保管方法: 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管をしないでください。保護メガネの上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

マテリアル	
レンズ	PC - 2.2 mm - カーブ8
フレーム	PC
ストラップ	ナイロン
フォーム	EVAシール
スペアレンズ	なし

28/10/2022

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle
SAFETY